

ECU 1100 BILLENTYŰZET

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A billentyűzet bármelyik HPA vagy HPB riasztóval kombinálva alkalmas a rablásgátló állapot megszüntetésére. A rablásgátló állapotból való kilépéshez üsse be a billentyűzeten személyes kódját, vagy a készülék mesterkódját, és nyomja meg a * gombot. Helyes kód beütése esetén a billentyűzet kettőt sípol, helytelen kód beütése esetén négy sípolás hallható.

Mesterkód – hatjegyű szám, amellyel minden esetben megszüntethető a rablásgátló állapot.

Személyes kód – négy÷hatjegyű szám, amely tetszés szerint megváltoztatható, személyre szabható, gyári beállítása 234234.

A személyes kód megváltoztatásának menete

- Kikapcsolt gyújtásnál üsse be a mesterkódot, és nyomja meg a * gombot.
- Kapcsolja be a gyújtást – a LED egy másodpercre felvillan.
- Amíg a LED világít, nyomja meg a * gombot, majd engedje el.
- Üsse be az Ön által választott új kódot, majd nyomja meg a * gombot. A LED egyet villan.
- Üsse be az Ön által választott új kódot, a készülék két sípolással jelzi vissza, hogy a kódot elfogadta.

FIGYELEM! A gyújtás bekapcsolása és a kódbeütés között maximum 20 másodperc telhet el.

Az Ön készülékének mesterkódja:

ECU 1100 BILLENTYŰZET

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A billentyűzet bármelyik HPA vagy HPB riasztóval kombinálva alkalmas a rablásgátló állapot megszüntetésére. A rablásgátló állapotból való kilépéshez üsse be a billentyűzeten személyes kódját, vagy a készülék mesterkódját, és nyomja meg a * gombot. Helyes kód beütése esetén a billentyűzet kettőt sípol, helytelen kód beütése esetén négy sípolás hallható.

Mesterkód – hatjegyű szám, amellyel minden esetben megszüntethető a rablásgátló állapot.

Személyes kód – négy÷hatjegyű szám, amely tetszés szerint megváltoztatható, személyre szabható, gyári beállítása 234234.

A személyes kód megváltoztatásának menete

- Kikapcsolt gyújtásnál üsse be a mesterkódot, és nyomja meg a * gombot.
- Kapcsolja be a gyújtást – a LED egy másodpercre felvillan.
- Amíg a LED világít, nyomja meg a * gombot, majd engedje el.
- Üsse be az Ön által választott új kódot, majd nyomja meg a * gombot. A LED egyet villan.
- Üsse be az Ön által választott új kódot, a készülék két sípolással jelzi vissza, hogy a kódot elfogadta.

FIGYELEM! A gyújtás bekapcsolása és a kódbeütés között maximum 20 másodperc telhet el.

Az Ön készülékének mesterkódja: