

M41

**Indításgátló készülék
billentyűzettel és
rablásgátló funkció
lehetőséggel**



Használati útmutató

A készülék leírása

Az M41 két blokkolókörrrel rendelkező indításgátló készülék, amely egy négygombos billentyűzet segítségével működtethető, és rendelkezik rablásgátló, illetve bekapcsolva felejtett világításra figyelmeztető funkcióval is.

Automatikus bekapcsolás

A készülék automatikusan bekapcsol (beélesedik) az alábbi esetekben:

- 60 másodperccel a gyújtás kikapcsolását követően.
- 60 másodperccel az utolsó kóddal történt kikapcsolás után, amennyiben közben a gyújtást nem kapcsolták be.
- A rablásgátló állapot harmadik fázisa után (lásd később).

Kézi bekapcsolás

A készüléket a gyújtás kikapcsolása után azonnal is élesíteni lehet a billentyűzeten két gomb egyidejű, egy másodpercnél hosszabb ideig történő nyomva tartásával.

Bekapcsolt (éles) állapot

A készülék bekapcsolt állapotában a billentyűzeten található LED villog. Bekapcsolt állapotban a gyújtás bekapcsolásának hatására (illetéktelen indítási kísérlet) a készülék blokkolja a bekötött áramkört mindaddig, amíg a gyújtást ki nem kapcsolják.

Bekapcsolt állapotban nyitott ajtók és bekapcsolt gyújtás esetén a LED 10 másodpercig folyamatosan világít.

Kikapcsolás

A készüléket a billentyűzeten egy ötszámjegyű kód beütésével lehet kikapcsolni. A kód alapbeállítása 11111. A kód beütésekor ügyeljen arra, hogy két számjegy beütése között maximum 5 másodperc teljen el. A helyes kód beütését egy hosszú sípszó és a LED egy másodpercig tartó felvillanása jelzi.

A kód megváltoztatása

A gyárilag beállított **11111** kódot a biztonság érdekében változtassa meg a következő módon:

- Kapcsolja ki a készüléket az **11111** kóddal.
- Üsse be még egyszer az **11111** kódot.
- Üsse be az Ön által kiválasztott **ötszámjegyű** kódot.
- Várja meg, míg a készülék automatikusan bekapcsol, vagy kapcsolja be azt kézzel, és ellenőrizze az új kód működését.

FIGYELEM! A kód csak az **1, 2, 3, 4** számjegyeket tartalmazhatja.

Hibás kód beütése

Amennyiben hibás kódot ütött be, a billentyűzet négy rövid sípszóval jelzi ezt, és a LED tovább villog. Erre kétszer egymás után van lehetőség.

A harmadik hibás kód bevitelénél újra négy rövid sípszó hallható, a LED azonban már gyorsan villog, ezzel jelezve, hogy már csak egy lehetőség maradt a helyes kód bevitelére.

A negyedik hibás kód bevitelnél a készülék 5 perc időtartamra blokkolt állapotba kerül, ezalatt a billentyűzet 5 másodpercenként egy rövidet sípol és a LED gyorsan villog.

Az öt perc letelte után a kódbeütési ciklus az elejétől indul újra.

Szerviz üzemmód

Ebben az állapotban a készülék kódbeütés nélkül 20 perc időtartamon keresztül használható.

Az üzemállapotba való belépéshez csukja be az ajtókat, kapcsolja ki a készüléket a kóddal, kapcsolja be a gyújtást, és tartson nyomva a billentyűzeten két tetszőleges gombot egyszerre egy másodpercnél hosszabb ideig.

Ebben az állapotban bekapcsolt gyújtásnál a LED gyorsan villog.

A húsz perc időtartam letelte után a készülék automatikusan élesedik.

Rablásgátló funkció aktiválása/deaktiválása

A rablásgátló funkció a készülék működése során igény szerint be- illetve kikapcsolható.

A be- illetve kikapcsolási eljárás megegyezik, mindig attól függ, hogy a funkció előzetesen be- illetve kikapcsolt állapotban volt-e.

A funkció be-, kikapcsolása:

- Kapcsolja ki a készüléket a kód beütésével.
- Nyisson ki egy ajtót és kapcsolja be a gyújtást.
- Nyomjon meg két tetszőleges gombot a billentyűzeten és tartsa nyomva egy másodpercnél hosszabb ideig.
- A funkció bekapcsolásakor a billentyűzet egy rövid és egy hosszú sípszóval jelzi vissza a sikeres műveletet.
- A funkció kikapcsolásakor a billentyűzet egy hosszú sípszóval jelzi vissza a sikeres műveletet.
- Kapcsolja ki a gyújtást.

Rablásgátló funkció működése, rablásgátló állapot

Aktivált rablásgátló funkció esetén, ha a gyújtás legalább öt perce be van kapcsolva, egy ajtó nyitásának hatására a készülék a következő lépések szerint működik:

1. Az első ajtónyitás után a készülék két percen keresztül várja, hogy a kód első három számjegye a billentyűzeten beütésre kerüljön. Ha ez megtörténik, kilép a rablásgátló állapotból, ha nem, akkor továbblép a 2. pontra.
2. A motorblokkolás 1 másodperc időtartamra aktiválódik, majd a készülék egy percet vár. Ha ezalatt a kód első három számjegye a billentyűzeten beütésre kerül, a készülék kilép a rablásgátló állapotból. Ha nem, a készülék továbblép a 3. pontra.
3. A készülék egy perc időtartamon keresztül 5 másodpercenként 1 másodpercre aktiválja a motorblokkolást. A kód első három számjegyének beütésével a készülék kilép a rablásgátló állapotból. Az egy perc letelte után a készülék bekapcsol, és az ötszámjegyű kód beütésével kapcsolható csak ki.

Bekapcsolva felejtett világításra figyelmeztetés

Kikapcsolt gyújtásnál és nyitott ajtónál a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, amennyiben a gépkocsi világítása bekapcsolva maradt.

FORGALMAZÓ

SETECH Meta Hungária Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel/fax: 06 1 206-1881
www.setech.hu