

Használati útmutató
az
50900841 (M782)
és
50900710 (M882)
FIAT
riasztókhoz

FORGALMAZÓ

SETECH Meta Hungária kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel/fax: 06 1 206-1881
www.setech.hu

A riasztó az alábbi védelmet nyújtja:

- Gépkocsi ajtóinak kinyitása,
- motortér, csomagtér nyitása,
- ultrahangos belső tér védelem.

Bekapcsolás

Nyomja meg a riasztó távirányítóján található gombot (M882), illetve a gépkocsi saját távirányítóját (M782). A központi zár bezár, a riasztó bekapcsol. Ha a távirányító nyomógombját két másodpercnél hosszabb ideig tartja nyomva, a központi zár reteszeli magát (DEADLOCK). A bekapcsolás pillanatában indul az élesedési idő, amely 26 másodpercig tart. Az élesedési idő letelte után a riasztórendszer aktív. A LED az élesedési idő alatt gyorsan, majd annak letelte után normál tempóban villog.

Élesedési idő

A riasztó bekapcsolásakor egy 26 másodperces fázis kezdődik, ezalatt a LED gyorsan villog. Ebben a fázisban a riasztó védelmi funkciói tesztelhetőek. Ekkor a riasztó egy riasztást kiváltó okra felvillantja az irányjelzőket, a sziréna azonban nem szólal meg. Az élesedési idő leteltekor a LED normál villogásra vált át, és a riasztó az aktív fázisba lép.

Bekapcsolás az ultrahangos beltérvédelem kizárásával

Lehetőség van arra, hogy a riasztónak csak a héjvédelmi funkcióját (ajtók, csomagtér, motorháztető) aktivizáljuk, a beltérvédelem bekapcsolása nélkül. Ehhez a riasztó bekapcsolása előtt kétszer kapcsolja be- és ki a gépkocsi gyújtását, majd 15 másodpercen belül kapcsolja be a riasztót a távirányítóval. Az irányjelzők háromszor felvillannak. A riasztórendszer aktív, a LED az élesedési idő alatt folyamatosan világít, majd normál tempóban villog. A beltérvédelem kikapcsolása mindig csak egy riasztási ciklusra vonatkozik, a riasztó következő bekapcsolásakor a rendszer az alapállapotból indul.

Kikapcsolás

Nyomja meg a riasztó távirányítóján található gombot, illetve a gépkocsi saját távirányítóját. Az irányjelzők a programozástól függően vagy felvillannak, vagy nem, a LED kialszik. Amennyiben a LED nem alszik ki, a riasztó bekapcsolt állapotában riasztás történt, amelynek okára a LED villogásának számából lehet következtetni (ld. a táblázatot).

Aktív fázis

Minden egyes riasztást kiváltó ok elindítja a riasztót, amely ilyenkor 26 másodpercen keresztül villogtatja az irányjelzőket, és működteti a szirénát.

Kiegészítő modul

Mindkét riasztónál lehetőség van META kiegészítő modulok csatlakoztatására. Ezek lehetnek védelmi modulok (emelés-, billenés érzékelő), illetve kényelmi modulok (ablakemelő). Kiegészítő védelmi modul beépítése esetén, kérjük vegye figyelembe az erre vonatkozó riasztási memóriát is.

Riasztási memória

A riasztást kiváltó okoktól függően a LED az alábbi villogásokat végzi.

- Ultrahangos belső tér védelem 1 villanás
- Ajtók nyitása 2 villanás
- Motorháztető nyitása 3 villanás
- Csomagtér nyitása 4 villanás
- Kiegészítő modul 5 villanás
- Gyújtás bekapcsolása 6 villanás

A LED a riasztási memóriát mindaddig levillogja, amíg vagy a riasztót, vagy a motorkerékpár gyújtását be nem kapcsolja.

Kikapcsolás a távirányító elvesztése, illetve meghibásodása esetén

A riasztó kikapcsolására a távirányító elvesztése illetve meghibásodása esetén is lehetőség van. Ebben az esetben nyissa ki a gépkocsit a saját kulcsával. A riasztó megszólal, mert az ajtónyitás riasztást generál bekapcsolt riasztó esetén. Helyezze a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és kapcsolja be a gépkocsi gyújtását. Hagyja a gyújtást öt másodpercen túl bekapcsolva. A riasztó kikapcsolt állapotba kerül.

Megjegyzés: a kikapcsolás csak akkor sikeres, ha a gépkocsi gyári transzponderes kulcsával végezzük.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Name: MetaSystem.
Address: via Majakovskij, 10/b /c/d/e
Town: Reggio Emilia - Italy
Postal code: 42100

IDENTIFICATION OF PRODUCT

Description: Remote control transmitter
Name: Tx Mykro

We Declare under our sole responsibility that the product described above is conform to the essential requirement of the Directive 1999/5/EC (R&TTE directive). The product will be placed on the market of all EU member states and in all EFTA/EAA states.

Reggio Emilia 07th November 2001

Ing. Cesare Lasagni



Technical Director

BESZERELŐI NYILATKOZAT

**Alulírott.....
hivatalos beszerelő ezúton igazolom, hogy az alább megjelölt
gépjármű védelmi rendszert saját kezűleg, a forgalmazó által
megadott utasítások figyelembe vételével szereltem be az alábbi
gépjárműbe.**

A gépjármű adatai

Gyártmány.....

Típus.....

Rendszám.....

Alvázszám.....

A védelmi rendszer adatai

Gyártmány.....

Típus.....

Egyéb felhasznált kiegészítők.....

A beszerelést végző adatai

Teljes név, cím (bélyegző).....

Beszerelés dátuma.....

Műszaki specifikáció

Tápfeszültség.....12 V (10-15 V)

Áramfelvétel bekapcsolva.....10 mA

Üzemi hőmérséklet.....-30 – 85 °C

Sziréna hangereje.....118 dB

Távírányító kód variációk (M882)72 millió